

Описание скрипта Vesta DASH ABS OBD

Перед работой желательно на одну минуту отсоединить клемму аккумулятора!

ЛАДА ВЕСТА + ABS

Память контроллера

Чтение DFLASH Чтение PFLASH Запись PFLASH

Одометр

Чт. пробега 12300 старый

Версия 2.00+ABS 1230 новый

Зп. пробега 12300 ABS

Конфигурация

Чтн. Конфиг.

☒ АКП

☒ Круиз

☒ Шины

☐ Эл.руль

☒ ABS

☒ SRS

Зап. Конфиг.

Идентификация

Чтн. Идент.

XTAGFL120GY004498

000-00.00

8450007022

ПО 0036

030000000000000131

HV:0000

Сохранено.

Веста

Сброс

DFLASH PFLASH

Vesta_DASH_ABS_OBD 65536 x 8 Адрес: 0 (000000) Данные

00000000 3B 1F 01 06 80 FB C7 87 6C 80 EE 80 16 80 D3 FC ;...Ыз#1ЬоЪ.ЪуЪ

00000010 33 7B 04 A4 06 FC 33 79 04 84 09 1A 06 6E 80 8E 3{.д.Ъзу.„...пЪн

00000020 01 FE 25 E6 EE 80 1A 1A 16 80 D3 A6 E2 12 04 7A .ю%жоЪ...Ъу;в...z

00000030 33 81 A6 E2 12 05 7A 33 82 C4 01 27 04 1C 33 89 3f'в...zз,д.'...3%

Сообщения

☐ Сохранять сообщения в файл истории ...

☐ Очищать окно сообщений при запуске команды

USB ключ найден.

Адаптер найден.

Ждите...

Чтение PFLASH...

Сохраните файл pflash.bin в отдельной папке.

100%

Вид панели скрипта, количество и наименование кнопок может быть изменено разработчиком без потери функциональности!

Описание кнопок.

Идентификация – вызывает чтение идентификационных данных из памяти.

Важными являются **версия исполнения** - например :8450007022, 8450030825, 8450032207 и **версия ПО**

Чтение конфигурации - чтение конфигурационных битов. При снятии галочки с бита вызывается прекращение реагирования панели на наличие этого оборудования.

Запись конфигурации – запись конфигурационных битов. Вызывает активацию реагирования на установленное оборудования а так же на его ошибки

Чтение DFLASH и PFLASH - соответственно читаются pflash и dflash из контроллера и сохраняются в папке /backup , которая будет располагаться в папке со скриптом. Имена файлов дампов будут содержать временную метку своего создания чтобы наверняка не потерять ценные данные.

Для записи дампа в **PFLASH** достаточно открыть нужный дамп в HEX редакторе с названием **PFLASH** и нажать кнопку **Запись PFLASH**.

Чтение пробега - автоматическое чтение пробега вначале из блока АБС, потом из памяти DFLASH контроллера.

Запись пробега – Производится запись пробега, введённого в соответствующее окно. Вычисляется соответствие пробега из АБС и нового. Если новый пробег будет больше чем пробег в АБС, то будет только записан пробег в АБС. А далее он самостоятельно пропишется в щиток.

ВАЖНО!!!

При отключении в конфигурации системы АБС, снятием соответствующей галочки вы отключаете и контроль системы за пробегом из АБС, но последствия на вашей ответственности.

Последовательность действий при изменении пробега

1. Нажимаем кнопку **Чтение пробега**. Ожидаем окончания операции.
2. Сверяем пробег, полученный из АБС и щитка приборов.
3. Вводим нужный пробег в соответствующее окно.
4. Нажимаем кнопку **Запись пробега**.

На столе работа возможна только при наличии на CAN шине блока АБС и щитка.

Если у вас при чтении пробега будет различие в пробегах АБС и щитка, то обязательно надо сначала записать заводской дамп ПФЛЭШ по номеру щитка и версии ПО! Подборку заводских ПФЛЭШ можно найти у меня на сайте в разделе – Файлы.